

Návod na použití podvodních a ochranných pouzder DiCAPac pro fotoaparáty.

Před použitím ve vlhkém prostředí:


Před použitím zkontrolujte, jestli není podvodní pouzdro DiCAPac viditelně poškozeno. Po té proveďte test vodotěsnosti.

Test vodotěsnosti:

Vložte do pouzdra bezcenný předmět. Řádně uzavřete pouzdro a vložte pouzdro do nádoby s vodou. Jakmile bude pouzdro pod hladinou, přiměřeně stlačte pouzdro. Z pouzdra se může zpočátku uvolnit pár bublinek ze vzduchu, který zůstal v záhybech pouzdra. Jestliže uvidíte souvislý proud bublinek, vaše pouzdro bude pravděpodobně vadné.

Použití podvodního pouzdra DiCAPac:

Návod pro podvodní a ochranná pouzdra DiCAPac WP-S10, WP-110, WP-310, WP-410, WP-510, WP-610, WP-H10.



1 Otevřete měkké podvodní pouzdro DiCAPac.



2 Vložte fotoaparát do podvodního pouzdra DiCAPac.



3 Důkladně uzavřete zip na vrchu sáčku. Několikrát pevně přeložte uzavřený konec sáčku. Uzavřete na suchý zip.



4 Přehněte uzavírání a uzavřete na druhý suchý zip.



5 Odšroubujte adaptér objektivu ve směru OPEN. Vytlačte co nejvíce vzduchu z pouzdra. Nasadte a důkladně uzavřete adaptér objektivu ve směru CLOSE. Po té můžete používat fotoaparát v podvodním pouzdra DiCAPac.



6 Před vyjmutím fotoaparátu z podvodního pouzdra DiCAPac osušte pouzdro. Otevřete pouzdro. Vyjměte fotoaparát z podvodního pouzdra.

Dávejte pozor:

- Nepoužívejte podvodní pouzdro ve vodě o teplotě 40°C a vyšší u pouzder pro kompaktní fotoaparáty, o teplotě 30°C a vyšší u pouzder pro DSLR. Může dojít k porušení vodotěsnosti.
- Podvodní a ochranné pouzdro DiCAPac nenechávejte vystaveno přímému slunečnímu záření. Působením přímého slunečního záření se zkracuje životnost podvodního pouzdra.
- Nevkládejte ostré předměty do podvodních pouzder. Může dojít k poškození podvodního pouzdra DiCAPac.

Rady:

- Pokud se pohybujete ve vlhkém prostředí, doporučujeme ponechat uvnitř pouzdra sáček se silikagelem. Zabrání se srážení vlhkosti uvnitř pouzdra DiCAPac.
- Při focení nedoporučujeme používat blesk. Při záblesku jsou osvětleny nečistoty rozptýlené ve vodě, které díky blesku vyniknou.
- Pokud bude pouzdro těsně přiléhat k fotoaparátu, zabrání se jeho pohybu v pouzdře a bude se snáze ovládat. Proto se snažte vytlačit z pouzdra co nejvíce vzduchu.

Čištění:

- Po potápění ve slané vodě řádně opláchněte podvodní pouzdro DiCAPac ve sladké vodě.
- Na čištění adaptéru objektivu používejte prostředky na čištění optiky, jakými je například mikroutěrka.